

Частотно-территориальный план каналов аналогового телевидения «Дом.ру» г. Екатеринбург

№ кнопки	Частота распределения Мгц	Название канала
1	49.75	Первый канал
2	59.25	Россия 1
3	85.75	Матч ТВ
4	93.25	НТВ
5	111.25	Петербург 5 канал
6	119.25	Россия Культура
7	127.25	Россия 24/АТН
8	135.25	Карусель
9	143.25	ОТР
10	151.25	ТВЦ
11	159.25	РЕН ТВ
12	167.25	Спас
13	175.25	СТС
14	199.25	41 домашний
15	215.25	ТВ 3
16	231.25	4 канал (Пятница)
17	239.25	Звезда
18	247.25	Мир
19	487.25	ТНТ
20	495.75	МУЗ ТВ
21	503.25	Обл. ТВ
22	511.25	Дом.ру Гид
23	519.25	Shopping Live
24	527.25	Е-ТВ
25	535.25	Disney
26	543.25	Ю
27	559.25	TOPSHOP TV
28	567.25	TV 1000 Action
29	575.25	TV 1000
30	583.25	СТС Love
31	591.25	Дом кино
32	607.25	TV 1000 - Русское кино
33	615.25	Кинокомедия
34	631.25	FOX Life

№ кнопки	Частота распределения Мгц	Название канала
35	639.25	ZeeTV
36	655.25	ТНТ4
37	663.25	Че
38	671.25	2x2
39	679.25	TLC
40	687.25	Кухня ТВ
41	695.25	Discovery Channel
42	703.25	Animal Planet
43	711.25	National Geographic Channel
44	719.25	Охотник и рыболов
45	727.25	Наука 2.0
46	735.25	Моя планета
47	743.25	Viasat History
48	751.25	Eurosport
49	759.25	Eurosport 2
50	767.25	КХЛ
51	775.25	Матч Боец
52	783.25	Автоплюс
53	791.25	Матч Наш спорт
54	799.25	Nickelodeon
55	807.25	Tiji
56	815.25	Детский мир
57	823.25	RU TV
58	831.25	Шансон-ТВ
59	839.25	РБК
60	847.25	Союз
61	855.25	ТНВ Планета