

Частотно-территориальный план каналов аналогового телевидения «Дом.ру» г. Пермь

№ кнопки	Частота распределения Мгц	Название канала
1	111.25	Первый канал
2	119.25	Россия 1
3	127.25	Матч ТВ
4	135.25	НТВ
5	143.25	Петербург 5 канал
6	151.25	Россия Культура
7	159.25	Россия 24
8	167.25	Карусель
9	175.25	ОТР
10	199.25	ТВЦ
11	215.25	РЕН ТВ
12	231.25	Спас
13	239.25	СТС
14	247.25	Домашний
15	463.25	ТВ-3
16	471.25	Пятница
17	495.25	Звезда
18	511.25	МИР
19	527.25	ТНТ
20	543.25	МУЗ ТВ
21	551.25	Ветта 24
22	567.25	Дом.ру Гид HD
23	575.25	Shopping Live
24	591.25	Disney
25	599.25	Ювелирочка
26	607.25	Ю
27	623.25	TV 1000 Action
28	639.25	TV 1000
29	647.25	СТС Love
30	655.25	Дом кино
31	663.25	TV 1000 Русское кино
32	671.25	ТНТ4
33	679.25	2x2
34	687.25	Че
35	711.25	TLC
36	727.25	Discovery Channel
37	735.25	Animal Planet
38	743.25	National Geographic Channel

№ кнопки	Частота распределения Мгц	Название канала
39	751.25	Наука 2.0
40	759.25	Моя планета
41	767.25	Viasat History
42	775.25	Eurosport 1
43	783.25	Матч! Наш спорт
44	791.25	Top Shop TV
45	799.25	Nickelodeon
46	807.25	Детский Мир
47	815.25	Tiji
48	823.25	Ru.TV
49	831.25	Шансон ТВ
50	839.25	РБК ТВ
51	847.25	Союз
52	855.25	ТНВ